

# Importe de Corte y Reconexión



<b>CODIGO</b>	PCT02-R02B
<b>REVISION</b>	02
<b>FECHA</b>	2/10/2025

En cumplimiento a la Resolución OSINERGMIN N° 151-2023-OS/CD y N° 180-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Octubre del 2025

## Conexiones monofásicas hasta 10kW y Trifásica hasta 20kW

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	8.38	9.02
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	11.26	11.56
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	12.24	11.75
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	28.16	27.52
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	10.90	13.08
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	13.75	15.22
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	14.88	16.53
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	34.00	35.51

## Conexiones monofásicas hasta 10kW: Retiro, Reinstalación

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural	Urbano Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	60.96	60.46	61.62	60.86
		Conexión subterránea	Camioneta	57.55	57.81	58.21	58.28
		Conexión mixta	Camioneta	57.55	57.81	58.21	58.28
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	99.63	106.70	100.72	107.46
		Conexión subterránea	Camioneta	76.51	82.17	76.83	82.24
		Conexión mixta	Camioneta	76.51	82.17	76.83	82.24

## Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural	Urbano Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26.13	30.41	28.20	30.81
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.28	28.56	26.09	28.78
	Reconexión	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	200.22	207.25	211.99	218.74
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	200.22	207.25	211.99	218.74
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	271.00	280.39	289.30	298.32
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	271.00	280.39	289.30	298.32

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia	Rural	Urbano Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	30.59	34.65	33.31	35.27
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33.71	36.57	35.45	36.90
	Reconexión	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.42	226.45	234.71	241.46
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.42	226.45	234.71	241.46
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	311.80	311.80	335.51	335.51
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	302.42	310.83	326.49	334.42

## Trifásica hasta a 20 kW (BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I)

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural	Urbano Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	72.41	67.05	71.77	74.16	72.41
		Conexión subterránea	Camioneta	66.07	66.83	65.74	68.10	66.73
		Conexión mixta	Camioneta	66.07	66.83	65.74	68.10	66.73
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	115.62	116.12	108.81	117.87	110.04
		Conexión subterránea	Camioneta	85.43	85.83	92.06	86.29	92.28
		Conexión mixta	Camioneta	85.43	85.83	92.06	86.29	92.28

## Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbano Provincia	Rural	Urbano Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	28.09	27.22	28.27	28.30	28.27
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	31.78	31.93	32.98	32.12	33.02
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	33.34	32.18	33.20	32.44	33.31
Reconexión	Línea aérea (empalme)	Camioneta	44.80	42.91	45.74	46.32	46.72
	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	48.27	47.16	47.55	50.27	50.45
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	36.78	35.30	37.88	37.18	38.02
Reinstalación	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	51.04	51.94	51.46	54.80	54.07
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	67.77	65.53	68.54	74.12	73.11
	Conexión aérea	Camioneta	72.41	67.05	71.77	74.16	72.41
Retiro	Conexión subterránea	Camioneta	66.07	66.83	65.74	68.10	66.73
	Conexión mixta	Camioneta	66.07	66.83	65.74	68.10	66.73
	Conexión aérea	Camioneta	129.14	129.64	120.62	133.78	123.95
Reinstalación	Conexión subterránea	Camioneta	98.95	99.35	105.61	102.24	108.26
	Conexión mixta	Camioneta	98.95	99.35	105.61	102.24	108.26

## Conexiones trifásica mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)					
			Urbano	Urbano Provincia	Urbano Provincia Amazonia	Rural		Rural Amazonia
Corte	Fusible	Camioneta	31.57	30.48	30.59	Camioneta 4x4	31.50	31.50
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	34.75	33.45	33.56	Camioneta 4x4	34.39	34.54
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	51.36	48.89	49.80	Camioneta 4x4	49.01	49.73
Reconexión	Fusible	Camioneta	36.97	37.36	38.53	Camioneta 4x4	38.20	39.18
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	48.09	45.81	46.98	Camioneta 4x4	48.79	49.80
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	78.25	74.16	77.92	Camioneta 4x4	78.22	81.81
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	97.86	98.30	99.20	Camioneta 4x4	105.33	105.94
	Conexión subterránea	Camioneta	91.52	91.92	93.12	Camioneta 4x4	98.15	99.13
	Conexión mixta	Camioneta	91.52	91.92	93.12	Camioneta 4x4	98.15	99.13
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	142.37	142.91	146.35	Camioneta 4x4	152.30	155.35
	Conexión subterránea	Camioneta	132.51	114.21	115.62	Camioneta 4x4	122.25	123.31
	Conexión mixta	Camioneta	132.51	114.21	115.62	Camioneta 4x4	122.25	123.31

## Trifásica hasta 1000 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)					
			Urbano	Urbano Provincia	Urbano Provincia Amazonia	Rural		Rural Amazonia
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67.99	68.29	68.43	Camioneta 4x4	67.35	67.19
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	67.92	68.25	68.36	Camioneta 4x4	67.27	67.16
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67.92	68.25	68.36	Camioneta 4x4	67.27	67.16
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	74.74	75.06	75.21	Camioneta 4x4	80.71	80.61
Retiro	PMI	Camioneta	282.63	284.73	285.49	Camioneta 4x4	294.16	294.49
	Celda	Camioneta	106.56	107.06	107.18	Camioneta 4x4	100.72	100.51
Reinstalación	PMI	Camioneta	551.21	553.74	592.63	Camioneta 4x4	565.05	603.43
	Celda	Camioneta	336.42	336.99	375.09	Camioneta 4x4	346.39	384.08

(\*) Costos No incluye IGV