



1° Paso:

*Conectar el cable de red a una laptop*




2° Paso:

*Se ingresa a un navegador y se pone: <http://sky.manage>*



3º Paso: SE OBSERVARAN UNA DE ESTAS DOS PANTALLAS:

a.) Se observara esta pantalla y se hace clic en Status




Si la barra esta de color gris es porque la antena se ha movido antena. Por lo que no tendrá internet.

Receive Level : (Nivel de recepción de la señal satelital)

Transmit Capability: (capacidad de transmisión del modem)

b.) Se observara esta pantalla y se hace clic en Status



Esta barra deberá estar en color azul y su valor mínimo debe ser 14, para que pueda tener internet